

Montageanleitung

Frontblenden mit Clamex-Verbinder



Ablauf auf einen Blick

Vorbereitung Seitenteil



01 Seitenteil: Verbinder seitlich einschieben

Der schwarze Clamex-Verbinder wird in die längliche Fräsung am Seitenteil eingesetzt. Das Loch ist für das spätere festspannen mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels.

02 Verbinder mittig ausrichten

Verbinder mitig ausrichten


Ablauf auf einen Blick

Vorbereitung Frontblende



03 Frontblende: Verbinder seitlich einschieben

Der schwarze Clamex-Verbinder wird in die längliche Fräsung der Frontblende eingesetzt.



04 Verbinder mittig ausrichten

Verbinder mittig ausrichten

Ablauf auf einen Blick

Endmontage mit dem Schrankkorpus



05 Montage Seitenteil mit Frontblende

Zusammenstecken der beiden Elemente.
Rückseitig mit Hilfe eines Inbus-Schlüssel die Teile miteinander verspannen.

06 Winkel in Nische schieben

Winkel in Nische schieben und ausrichten

06 Fixierung des Winkels

Fixierung des Winkel mit Schrauben und eindrücken der Abdeckung (Im Lieferumfang enthalten)